

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MARTA LSC.8

FISSARE L'ANTA FISSA AL BINARIO DIS. "A"

- ① POSIZIONARE IL MONTANTE A MURO (A PIOMBO) SEGNARE I FORI, FORARE (PUNTA DA MURO \varnothing mm.6) E FISSARE.
- ② INSERIRE LA PARETE FISSA (COMPLETA DI BINARIO) SEGNARE IL FORO SULLA PARETE OPPOSTA, FORARE (PUNTA DA MURO mm.6)
- ③ INSERIRE IL TASSELLO, FISSARE LA BOCCOLA IN OTTONE E COLLEGARE IL BINARIO ALLA STESSA.
- ④ INSERIRE L'ANTA SCORREVOLE E DOVE NECESSARIO RECOLARE EVENTUALI "FUORI QUADRO".

SILICONARE SOLO ESTERNAMENTE !!!

