

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

DLSP.6

LUANA

1 INSERIRE IL BINARIO SUPERIORE NEL VETRO ED AVVITARLO AL PROFILO DEL VETRO (viti 3,9x38)

2 POSIZIONARE IL BOX SUL PIATTO PER TRACCIARE I FORI A MURO (mm 6 vedi figura 2), SPOSTARE IL BOX DAL PIATTO

3 FORARE ED INSERIRE I TASSELLI. RIPOSIZIONARE IL BOX ED ANCORARE I PROFILI A MURO (rondella-vite-tappino)

4 INSERIRE IL PROFILO DI SEZIONE QUADRATA NEL BLOCCO DI SCORRIMENTO VETRO

5 REGOLARE LE ANTE AGENDO SUL RONDELLONE IN PLASTICA. A REGOLAZIONE TERMINATA BLOCCARE LA VITE. AGGIUGERE GUARNIZIONE SU VETRO

SILICONARE: SOLO ESTERNAMENTE!

