

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AMBRA - MARTINA

F2B.4-FLB.4

POSIZIONARE LA PORTA DOCCIA AD UN CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA ED ESTENDERE I PROFILI CONTRO LE PARETI.

- ① METTERE A PIOMBO LA PORTA E SEGNARE I FORI.
- ② RIMUOVERE LA PORTA E FORARE LE PARETI (PUNTA \varnothing mm.6).
- ③ INSERIRE I TASSELLI, RIPOSIZIONARE LA PORTA E FISSARE I PROFILI (VITI 3,9 X 38 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).
- ④ FORARE, (PUNTA \varnothing mm.3) E FISSARE, (VITI 3,9 X 9,5 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).

SILICONARE LA CABINA (SOLO ESTERNAMENTE)

INSERIRE I TAPPI NEI PROFILI VERTICALI.

