

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOEMI - STELLA - SERENA

LS.6 - LS.4 - LS.3

POSIZIONARE LA PORTA DOCCIA AD UN CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA ED ESTENDERE I PROFILI CONTRO LE PARETI.

- 1 METTERE A PIOMBO LA PORTA E SEGNARE I FORI.
- 2 RIMUOVERE LA PORTA E FORARE LE PARETI ( PUNTA  $\varnothing$  mm.6 ).
- 3 INSERIRE I TASSELLI, RIPOSIZIONARE LA PORTA E FISSARE I PROFILI ( VITI 3,9 X 38 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE ).
- 4 FORARE, ( PUNTA  $\varnothing$  mm.3 ) E FISSARE, ( VITI 3,9 X 9,5 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE ).
- 5 SILICONARE LA CABINA ( SOLO ESTERNAMENTE )  
INSERIRE I TAPPI NEI PROFILI VERTICALI.

