



ISTUZIONI DI MONTAGGIO IRIS IS6.S

- A INSERIRE GUARNIZIONI CON ALETTA OBLIQUA VERSO L'INTERNO DOCCIA.
 B INSERIRE MAGNETI VERTICALI (B) DOPO AVER INSERITO LA GUARNIZIONE ORIZZONTALE (A).
- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI AD 1 CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO (A PIOMBO) E SEGNARE I FORI.
 - ② FORARE LE PARETI/MURO (PUNTA \varnothing mm.6).
 - ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI (VITI 3,9X38)
 - ④ POSIZIONARE IL BOX (CHIUSO) E DALL'INTERNO FORARE (PUNTA \varnothing mm.3), FISSARE (VITI 3,9X9,5 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).
 - ⑤ INSERIRE GLI ACCESSORI (C) CON IL PROFILO IN ALLUMINIO E SIGILLARE (SOLO ESTERNAMENTE)
 - 6 INSERIRE I TAPPI NEI PROFILI VERTICALI.