



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

BIANCA IS2.4

- A. INSERIRE LE PARTI FISSE (A) NEI BINARI (B);
E FISSARE (VITI GIÀ INSERITE).
B. INSERIRE LE ANTE SCORREVOLI NEI BINARI
E LIVELLARE LE STESSE (DIS.5).

- 1 POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI AD 1 CM.
DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA
(A PIOMBO), E SEGNARE I FORI.
- 2 FORARE LE PARETI/MURI (PUNTA \varnothing mm.6)
- 3 INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI (VITI 3,9X38
CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).
- 4 POSIZIONARE IL BOX, E DALL'INTERNO FORARE
(PUNTA \varnothing mm.3), FISSARE (VITI 3,9X 9,5 CON
RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).
- 5 INSERIRE MAGNETI E GUARNIZIONI SULLE ANTE
SCORREVOLI

SILICONARE SOLO ESTERNAMENTE