



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ADELE

ISS.4

- ① POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI AD I CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA (A PIOMBO) E SEGNARE I FORI.
- ② FORARE LE PARETI/MURI (PUNTA \varnothing 6 MM.)
- ③ INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI (VITI 3,9X38).
- ④ POSIZIONARE IL BOX (CHIUSO) E DALL'INTERNO FORARE (PUNTA \varnothing 3 MM.), FISSARE (VITI 3,9X9,5) CON RELATIVE RONDELLE E TAPPI COPRIVITE.
- 5 SILICONARE IL BOX DOCCIA, SOLO ESTERNAMENTE !