

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

GEMMA

D.6

- ① posizionare il profilo (a piombo), e segnare i fori.
- ② forare le pareti, e fissare il montante.
- ③ inserire il cristalli nel profilo e compensare il fuoriquadro sfilando e/o infilando il vetro nel montante. Stringere le viti di chiusura accertando la morsa del cristallo.
- ④ posizionare il braccetto verso la fine del cristallo, tracciare il foro da eseguire, forare, fissare a muro il braccetto e bloccare il vetro tramite la brugola apposita.
- ⑤ siliconare la cabina SOLO ESTERNAMENTE !!

